

Vehiculul dumneavoastră poate fi prevăzut cu un sistem Hi-Fi JBL, adaptat din concepție la dimensiunea și configurația habitaculului.

ALEGERE MOD CD SAU RADIO

Funcțiile de bază rămân cele ale aparatului de radio auto.

Nu este necesar nici un reglaj suplimentar.

Totuși, pentru a profita în totalitate de performanțele sistemului audio JBL, se recomandă reglarea funcțiilor audio :

- frecvențe joase **Bass**
- frecvențe înalte **Treb**
- balans față/spate **Fad**
- balans stânga/dreapta **Bal**

pe poziția "0".

Funcția Loudness (**Loud**) se va seta în poziția "ON" pentru ascultarea unui CD și în poziția "OFF" pentru ascultarea unui post de radio.

SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS COMENZI PRIN TASTE

A		Pornit / Oprit Reglaj volum
B	▲	Eject CD.
C		Fantă introducere CD
D	SOURCE	Selectare sursă de programe : RADIO, CD, SCHIMBĂTOR de CD-uri
E	AND/AST	Selector de bandă de frecvențe și de serie de memorii Memorizare automată (Autostore)
F	♪	Accesare reglaje audio : ambianță sonoră, frecvențe joase, frecvențe înalte, loudness, fader, balans, volum (corelat cu viteza).
G	LIST	Sursa radio : Apăsare scurtă : afișare lista posturi disponibile (maxim 30) Apăsare lungă : actualizare lista posturi diponibile Sursă CD: Afișare listă plaje
H	ESC	Apăsare scurtă : anularea operației în curs Apăsare lungă : întoarcere la afișajul permanent
I	TA/PTY	Funcție TA (informații rutiere) Funcție PTY (selectare tip de program)
J	▲	Sursa radio : căutare manuală a frecvențelor (de la mic la mare) Sursa CD și schimbător de CD-uri : Trecere la CD-ul următor Altele : deplasare în meniul de reglaje
K	▶▶	Sursa radio : căutare automată a frecvențelor (de la mic la mare)


K	▶▶	Sursa CD și schimbător de CD-uri : Căutare plaje următoare Ascultare accelerată cu avans rapid Altele : reglare parametri și deplasare
L	OK	Comanda de validare Dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu sistemul Bluetooth : răspundeți la telefon închideți telefonul.
M	▼	Sursa radio : căutare manuală a frecvențelor (de la mare la mic) Sursa schimbător de CD-uri : întoarcere la CD-ul precedent Altele : deplasare în meniul reglaje
N	◀◀	Sursa radio : căutare automată a frecvențelor (de la mare la mic) Sursa CD și schimbător de CD-uri : Întoarcere la plajele precedente Ascultare accelerată cu retur rapid Altele : reglare parametri și deplasare
O	MENU	Afișare Meniu General În unele țări, această comandă este dezactivă în timpul deplasării vehiculului.
P	1→6	Sursa radio : preselectare posturi memorizate
	1→5	Sursa schimbător de CD-uri : selectarea unui CD
Q	DARK	Permite, prin apăsări scurte succesive : · 1 apăsare : afișare pe radio numai a orei și temperaturii · 2 apăsări : Black Panel (afișaj stins) · 3 apăsări : întoarcere la afișajul standard
R	MODE	Selectare tip de informație afișată
S		Schimbător de CD-uri

Comenzile de pe volan permit accesarea diferitelor funcțiuni, fără a utiliza comenzile aparatului radio-CD.


1	VOL +	Creștere volum sonor
2	▶▶	Sursa radio ; Apăsare scurtă : căutare automată a frecvențelor (de la mic la mare) Sursa CD și schimbător de CD-uri : Apăsare scurtă : căutare plaje următoare Apăsare lungă : ascultare accelerată cu avans rapid
3		Sursa radio : derulare posturi memorizate Sursa schimbător de CD-uri : selectare CD următor sau precedent
4	VOL -	Scădere volum sonor
5	⊗	Volum sonor 0 (MUTE) Prima apăsare : reducere instantanee la 0 a volumului A doua apăsare : revenire la nivelul sonor precedent
6	MENU	Acces la Meniul General pentru activarea/dezactivarea sau alegerea reglajelor vehiculului. În unele țări, această comandă este dezactivată în timpul deplasării vehiculului.
7	OK	Într-un meniu, o listă, o ordine alfabetică : validarea funcției, a elementului sau valorii alese. Dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu sistemul Bluetooth : răspundeți la telefon, închideți telefonul.
8		Selectarea elementelor următoare sau precedente într-un meniu afișat, o listă, o ordine alfabetică.

9	ESC	Apăsare scurtă : anularea operației în curs. Apăsare lungă : reîntoarcere la afișajul permanent.
10	MODE	Selectarea tipului de informație afișată în partea dreapta a afișajului și pentru afișajul A, alegerea activării/dezactivării funcțiilor și reglajelor.
11	⓪	Dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu sistemul Bluetooth : Apăsare : afișare meniu "REPertoire" (agenda telefonica a telefonului mobil)
12	⌋	Dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu sistemul Bluetooth : Apăsare : activare recunoaștere vocală

AFIȘAJ A



AFIȘAJ C



PORNIT / OPRIT

Cu cheia de contact pe poziția "M", apăsați comanda (A) pentru a pune în funcțiune sau pentru a opri funcționarea aparatului radio.

Rețineți :

- Dacă aparatul era în funcțiune la tăierea contactului, el va începe să funcționeze automat la punerea contactului. Nu mai este necesar să apăsați comanda (A).
- După tăierea contactului, puteți pune în funcțiune aparatul de radio fără a dispune de cheia de contact. Apăsați comanda (A) pentru a pune în funcțiune aparatul iar el se va opri automat după aproximativ 30 de minute.

SISTEM ANTIFURT

Aparatul de radio este codat astfel încât să funcționeze numai pe vehiculul dumneavoastră. El va fi inutilizabil pe un alt vehicul.

Rețineți : Sistemul antifurt este automat și nu necesită nici o intervenție din partea dumneavoastră.

SELECTARE SURSA RADIO

Pentru a selecta sursa Radio, CD (CD-ul fiind deja introdus în aparat și sursa Radio activată) sau Schimbătorul de CD-uri, apăsați comanda (D).

Pentru sursa CD, introducerea unui CD lansează automat funcționarea aparatului.

Rețineți : La oprirea aparatului de radio, modul de funcționare este memorizat și va fi reluat la repunerea în funcțiune.

REGLAJ DE VOLUM

Rotiți comanda (A) pentru a mări sau pentru a micșora nivelul sonor al aparatului de radio.

Afișajul indică "VOLUME", urmat de reglajul în curs.

Puteți crește sau micșora nivelul sonor și cu ajutorul comenzilor (1) și (4) de pe volan.

Rețineți :

- Volumul sonor ales la închiderea aparatului de radio va fi păstrat la repunerea în funcțiune.
- Volumul sonor al aparatului de radio este corelat cu viteza vehiculului, dacă funcția respectivă este activată.

VOLUM SONOR 0

Apăsați comanda (5) de pe volan pentru a activa această funcție.

Sunetul este întrerupt instantaneu, indiferent de sursa utilizată.

Pentru a restabili nivelul sonor, apăsați una din comenzile de pe volan.

REGLAJE DE SUNET

Fiecare apăsare pe comanda (F) duce la afișarea unui parametru ce poate fi reglat :

Ambianța sonoră presetată, frecvențe joase, frecvențe înalte, loudness, fader (repartizare volum față/spate), balans (repartizare volum stânga/dreapta) și reglarea volumului în funcție de viteză.

Comenzile (K) sau (N) permit modificarea valorilor funcției afișate.

Rețineți :

- La selectarea unei ambiante sonore, frecvențele joase și frecvențele înalte sunt presetate. Ele pot fi modificate (reglate).
- Pentru a reveni la nivelul presetat al frecvențelor joase și înalte, corespunzătoare ambiantei muzicale alese, reglați frecvențele la zero.
- Reglajul de loudness și cele de frecvențe joase și înalte, când sunt disponibile, sunt proprii fiecărei ambiante muzicale.
- Dacă nu acționați nici o comandă a aparatului de radio timp de câteva secunde, afișajul trece în funcționare obișnuită.

OBSERVAȚII PRIVIND RECEPȚIA RADIO

Aparatul de radio instalat pe un vehicul este supus unor fenomene pe care un aparat de radio staționar (din locuința) nu le întâlnește. Atât recepția undelor modulate în amplitudine AM, cât și recepția undelor modulate în frecvența FM, este perturbată din diverse cauze exterioare, neavând nici o legătură cu calitatea instalației de la bordul vehiculului dumneavoastră. Perturbațiile de recepție sunt determinate de natura semnalelor și de modul lor de propagare. La recepția posturilor AM, veți observa perturbații în audiere la trecerea pe sub liniile aeriene de înaltă tensiune, la trecerea pe sub poduri sau în tuneluri. La recepția posturilor FM, depărtarea de postul de emisie, reflexia semnalului cauzată de diverse obstacole (munți, înălțimi, clădiri etc.) poate genera perturbarea recepției.

SELECTAREA SURSEI RADIO

Apăsăți comanda (D) pentru a selecta sursa radio.

SELECTAREA UNEI BENZI DE FRECVENȚE ȘI A UNEI SERII DE MEMORII

Prin apăsări succesive pe comanda (E), aparatul de radio parcurge succesiv seriile de memorii FM1, FM2 și FM3, corespunzătoare frecvențelor FM și memoriile MW/LW, corespunzătoare frecvențelor AM.

CĂUTARE MANUALĂ

Căutarea manuală a posturilor de radio se efectuează cu ajutorul comenzilor (J) sau (M).

Menținând apăsată una din comenzile (J) sau (M) veți obține derularea continuă a frecvențelor. Derularea frecvențelor se întrerupe imediat ce eliberați comanda. Aparatul de radio rămâne fixat pe frecvența afișată.

SENSIBILITATEA DE CĂUTARE

Căutarea automată a unei frecvențe (unui post) se poate face în două niveluri diferite de sensibilitate :

- Pentru a recepționa posturile de emisie cele mai puternice, alegeți modul de căutare locală "LO" (opțiune presetată).

- Pentru a recepționa posturile de emisie mai slabe, alegeți modul de căutare sensibilă "DX".

Căutarea automată a unei frecvențe (unui post) se face întâi cu sensibilitate "LO" (locală) și apoi cu sensibilitate "DX" (la distanță).

Pentru a efectua direct o căutare cu sensibilitate "DX" (la distanță), apăsați de două ori la rând pe una din comenzile (K) sau (N).

CĂUTARE AUTOMATĂ

Apăsăți scurt pe una din comenzile (K) sau (N) pentru a asculta postul următor sau pe cel precedent, în banda de frecvențe aleasă.

Menținând una din comenzile (K) sau (N) apăsată, veți obține derularea continuă a frecvențelor. Derularea frecvențelor se întrerupe la recepția primului post întâlnit, imediat ce eliberați comanda.

Puteți efectua această operațiune și prin acționarea comenzii (2) de pe volan.

În cazul în care aparatul nu recepționează un post a cărui frecvență o cunoașteți (nivel de recepție foarte slab), puteți efectua căutarea manuală a aceluși post de radio.

AFIȘAREA ȘI SELECTAREA UNUI POST DE RADIO DISPONIBIL ÎN APROPIERE

Apăsăți scurt pe comanda (G) pentru a afișa lista posturilor de radio ce pot fi recepționate. Această listă este actualizată la fiecare 10 minute.

Puteți actualiza această listă în orice moment, apăsând lung pe comanda (G).

Pentru a asculta un post de pe această listă, selectați-l cu ajutorul comenzilor (J) sau (M) și validați alegerea apăsând comanda (L).

MEMORIZARE MANUALĂ

Selecționați banda de frecvențe și seria de memorii dorite cu ajutorul comenzii (E).

Alegeți un post de radio prin căutare automată sau manuală.

Mențineți apăsată timp de mai mult de două secunde una din comenzile de preselecție "1" la "6" (P).

Sunetul este întrerupt pe moment. Revenirea sunetului confirmă memorizarea postului respectiv.

MEMORIZARE AUTOMATĂ A POSTURILOR RADIO**(FUNCTIE AUTOSTORE)**

În gama de frecvențe FM, dacă mențineți apăsată timp de mai mult de două secunde comanda (E), aparatul de radio va memoriza automat 6 posturi de radio dintre cele mai puternice în seria de memorii FM3.

Afișajul indică "FM AST".

- Aparatul de radio memorizează automat 6 posturi noi ștergându-le din memorie pe cele memorizate anterior.

- După memorizarea celor 6 posturi, aparatul de radio trece automat pe postul 1 din seria de memorii FM3.

Rețineți :

- Dacă cererea de informații rutiere a fost activată (funcția TA - vezi sistemul RDS), posturile de emisie de acest tip vor fi memorizate cu prioritate.

- Dacă nu a fost detectat nici un post de radio, posturile memorizate anterior sunt păstrate.

- Dacă au fost detectate mai puțin de 6 posturi de radio, memoriile rămase libere vor fi goale.

CĂUTARE POSTURI MEMORIZATE

Apăsăți scurt pe comanda (E) pentru a selecta banda de frecvențe și seria de memorii.

O apăsare scurtă pe una din comenzile de preselecție "1" la "6" (P) are ca urmare selectarea postului corespunzător din memoria aparatului.

Dacă este un post RDS, frecvența de emisie a postului este afișată timp de câteva secunde înainte de denumirea postului.

Pentru posturile RDS, selectarea unui post poate determina căutarea frecvenței corespunzătoare regiunii în care vă găsiți (vezi sistemul RDS).

Puteți efectua această operație și cu ajutorul rolei (3) de pe volan.

**UTILIZARE FUNCȚIE RDS
(RADIO DATA SYSTEM) ÎN BANDA FM**

Cea mai mare parte a posturilor de radio FM utilizează sistemul RDS, cu care este echipat și aparatul de radio de pe vehiculul dumneavoastră. Acest sistem permite posturilor respective să transmită și alte date în afară de programul audio.

Datele astfel transmise vă permit accesul la diverse funcții descrise în acest capitol dintre care cele mai importante sunt afișarea denumirii postului de radio, ascultarea temporară a unor scurte informații rutiere sau urmărirea automată a postului respectiv.

Acest sistem vă permite să urmăriți emisiunile unui anumit post de radio indiferent de frecvența pe care acesta emite în diversele regiuni pe care le parcurgeți.

URMĂRIRE POSTURI RDS

Aparatul de radio asigură cea mai bună recepție posibilă.

El verifică în permanență lista celorlalte frecvențe corespunzătoare postului selectat și alege în mod automat frecvența care emite în cele mai bune condiții (este cazul posturilor de radio care emit pe frecvențe diferite în regiuni diferite).

Funcțiile RDS sunt activabile/dezactivabile și accesibile în două moduri :

- Fie apăsând comanda (O), pentru a accesa Meniul General.
- Fie, când sunteți pe sursa radio, apăsând comanda (L). Astfel veți avea acces la Meniul Audio (numai pe afișajul C).

Pentru afișajul C

- Apăsați comanda (O).
- Selectați cu ajutorul comenzilor (J) sau (M) ori comanda (8) de pe volan, iconul AUDIO.
- Confirmați alegerea prin apăsare pe comanda (L) sau comanda (7) de pe volan.
- Selectați submeniul Preference Bande FM cu ajutorul comenzilor (J) sau (M) ori comanda (8) de pe volan. Confirmați alegerea prin apăsare pe comanda (L) sau comanda (7) de pe volan.
- Selectați urmărirea posturilor RDS cu ajutorul comenzilor (J) sau (M) ori comanda (8) de pe volan.
- Confirmați alegerea prin apăsare pe comanda (L) sau comanda (7) de pe volan.
- Prin apăsare pe comanda (L) sau comanda (7) de pe volan, activați/dezactivați funcția respectivă.
- Confirmați alegerea prin selectarea "OK" pe afișaj.

Pentru afișajul A

- Apăsați comanda (O).
- Selectați cu ajutorul comenzilor (J) sau (M) ori comanda (8) de pe volan, submeniul AUDIO-CD.
- Confirmați alegerea prin apăsare pe comanda (L) sau comanda (7) de pe volan.
- Selectați urmărirea posturilor RDS cu ajutorul comenzilor (J) sau (M) ori comanda (8) de pe volan. Sistemul va indica starea activă/inactivă a funcției.
- Modificați starea după dorință cu ajutorul comenzilor (K) sau (N) ori comanda (10) de pe volan.
- Confirmați alegerea prin apăsare pe comanda (L) sau comanda (7) de pe volan.

Rețineți :

Dacă funcția RDS este activată :

- apariția textului "RDS" pe afișaj semnifică faptul că postul recepționat utilizează sistemul RDS cu urmărirea frecvenței.
- apariția textului "RDS" bară pe afișaj semnifică faptul că postul recepționat utilizează sistemul RDS fără urmărirea frecvenței.

Dacă funcția RDS este dezactivată, textul "RDS" nu apare pe afișaj în nici un caz.

Afișajul va indica "DENUMIREA" posturilor care utilizează sistemul RDS și frecvența posturilor care nu utilizează sistemul RDS.

MOD DE URMĂRIRE REGIONAL

Unele posturi de radio, care sunt organizate în rețea, emit programe diferite în anumite perioade, în regiunile pe care le servesc și programe comune în alte perioade de timp.

Puteți să optați pentru urmărirea :

- Fie numai a unui post regional.

- Fie a întregii rețele, dar cu ascultarea de programe diferite.

Pentru activarea/dezactivarea acestei funcții, procedați ca la Urmărire Posturi RDS.

Rețineți :

- Dacă este activ acest mod, aparatul de radio nu va trece de la un post regional la altul.

INFORMAȚII RUTIERE

Unele posturi de radio permit difuzarea acestor informații, datorită funcției "TA", numai în banda FM.

Puteți activa această funcție apăsând comanda (I).

Comanda (I) se referă atât la funcția "TA", cât și la modul "PTY" (vezi mai jos : selectare tip program).

Această funcție permite recepționarea temporară automată a unui post ce transmite informații rutiere, indiferent de sursa pe care o ascultați în momentul respectiv : altă sursă decât radio sau un post de radio care nu transmite informații rutiere.

Pe durata difuzării mesajelor conținând informații rutiere, sursa inițială este trecută în pauză iar la încetarea emiterii mesajelor audiția revine la sursa selectată inițial.

Rețineți :

- Postul de radio ascultat trebuie să indice prin sistemul RDS dacă difuzează informații rutiere.

- Posturile organizate în rețea (EON) dispun de emițători regionali care difuzează programe proprii ; la ascultarea unui astfel de post, aparatul de radio trece automat pe alt

post din rețea care difuzează mesajele privind informații rutiere.

- Un mesaj privind informații rutiere poate fi întrerupt printr-o apăsare pe comanda (I).

REGLARE VOLUM SONOR AL INFORMAȚIILOR RUTIERE

Volumul sonor la care sunt difuzate aceste informații poate fi reglat independent de volumul general.

Rotiți comanda (A) în timpul difuzării unui mesaj privind informații rutiere.

Reglajul de volum este memorizat.

SELECTARE TIP PROGRAM

Unele posturi de radio permit posibilitatea de a asculta cu prioritate un anumit tip de program selectat dintr-o listă.

Apăsati timp de mai mult de două secunde comanda (I).

Apăsati pe comenzile (J) sau (M) pentru derularea și selectarea tipului de program dorit, apoi apăsați comanda (L) pentru a confirma alegerea.

CĂUTAREA UNUI POST CARE EMITE UN TIP DE PROGRAM

Dacă ați ales un tip de program, pe afișaj apare lista posturilor care emit acel tip de program.

Apăsati pe comenzile (J) sau (M) pentru derularea și selectarea postului dorit, apoi apăsați comanda (L) pentru a confirma alegerea.

IEȘIRE DIN MODUL PTY

Pentru a ieși din modul "PTY", selectați dezactivarea funcției în lista de programe.

RADIO TEXT (NUMAI PE AFIȘAJUL C)

Această funcție permite vizualizarea informațiilor difuzate de postul de radio, în legătură cu programul ascultat.

Pentru activarea/dezactivarea acestei funcții, procedați ca la Urmărire posturi RDS.

SELECTARE SURSA CD

La introducerea unui CD în fanta (C) de pe panoul aparatului, CD playerul intră în funcțiune automat (CD-ul trebuie dispus cu partea imprimată în sus). Pentru a selecta manual sursa CD, (CD-ul fiind deja introdus în aparat), apăsați comanda (D) până la selectarea sursei dorite.

EJECTARE CD

Pentru a ejecta un CD aflat în aparat, apăsați comanda (B). Aparatul va trece automat pe sursa radio. Dacă CD-ul nu este scos din fantă în următoarele 10-15 secunde următoare ejectării, el va fi retras automat dar aparatul nu va începe să funcționeze.

SELECTARE PLAJA DE PE CD

O apăsare pe comanda (K) permite audierea plajei următoare de pe CD.

O apăsare pe comanda (N) permite revenirea la începutul plajei în curs. O a doua apăsare permite revenirea la începutul plajei precedente.

Apăsările succesive pe comandă oferă posibilitatea de a trece rapid peste mai multe plaje.

Puteți efectua această comandă și cu ajutorul comenzii (G). Dacă lista plajelor este afișată, selectați plaja dorită cu ajutorul comenzilor (J) sau (M), apoi validați alegerea apăsând comanda (L).

Puteți efectua această comandă și cu ajutorul comenzii (2) de pe volan.

ASCULTARE ACCELERATĂ

Pentru ascultarea accelerată a unui CD, mențineți apăsată una din comenzile (K) sau (N), pentru a asculta plajele ce urmează sau pe cele precedente. La eliberarea comenzii respective, audiția revine la viteză normală.

MENIU

Acest meniu oferă accesul la activarea/dezactivarea a trei opțiuni :

- ascultarea primelor 10 secunde ale fiecărei plaje
- repetarea plajei în curs de ascultare
- ascultarea aleatoare a plajelor.

Se poate proceda în două moduri :

- fie apăsând comanda (O) și apoi ca pentru Urmărire posturi RDS. Pentru afișajul C, submeniul corespunde la "Preferences CD audio".
- fie, dacă sunteți în sursa CD, apăsând comanda (L). Astfel veți avea acces la "Menu Audio" (numai pe afișajul C).

Rețineți :

- Dacă una din aceste opțiuni este activată, ea rămâne activă pentru sursa schimbător de CD-uri.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Ca măsură de siguranță, nu utilizați CD playerul dacă temperatura din habitacul depășește 60° C sau este sub -10° C.

În caz de temperatură foarte ridicată, un mecanism automat de siguranță împiedică funcționarea CD playerului până când temperatura scade la un nivel acceptabil.

MANIPULARE CD-uri

Nu lăsați CD-urile să cadă, nu le loviți.

Păstrați CD-urile ferite de praf și nu le atingeți cu degetele pe suprafața activă (cea fără imagini imprimate).

Orice zgârietura poate provoca deteriorarea calității audiției.

Nu lipiți etichete de nici un fel pe CD-uri.

Nu scrieți pe CD-uri.

Nu introduceți în aparat CD-uri deformatate sau deteriorate.

Nu expuneți CD-urile la soare sau la temperaturi excesive (foarte înalte sau foarte scăzute).

Suprafața unui CD poate fi curățată cu ajutorul unei bucăți de material textil moale și curat (bumbac). Stergeți dinspre zona centrală către exteriorul discului, radial, nu în formă de spirală.

REDARE CD MP3

Sistemul audio CD player poate fi compatibil MP3.

La introducerea în aparat a unui CD înregistrat în format MP3, lista plajelor sau directorilor (folderelor) înregistrate apare pe afișaj.

Redarea primei plaje din primul director (folder) înregistrat este lansată automat.

Dacă CD-ul introdus în aparat nu dispune de înregistrări structurate după un sistem cu ramificații, incluzând directori (foldere), puteți selecta plaja de ascultat cu ajutorul comenzilor (N) sau (K).

ALEGEREA PLAJEI

Pentru afișarea listei directorilor (folderelor), apăsați comanda (G).

Cu ajutorul comenzilor (J) sau (M) sau a comenzii (8) de pe volan, selectați directorul pe care doriți să îl ascultați.

Pentru a deschide directorul, apăsați comanda (L) sau comanda (7) de pe volan.

Cu ajutorul comenzilor (J) sau (M) sau a comenzii (8) de pe volan, selectați plaja pe care doriți să o ascultați.

Validați alegerea apăsând comanda (L) sau comanda (7) de pe volan.

MENIU

Acest meniu oferă accesul la activarea/dezactivarea a 3 opțiuni :

- citirea primelor 10 secunde din fiecare plaja MP3,
- repetarea oricărei plaje a directorului în curs de ascultare,
- redarea aleatoare a plajelor directorului în curs de ascultare.

Se poate proceda în două moduri :

- fie apăsând comanda (O) și apoi ca pentru Urmărire posturi RDS. Pentru afișajul C, submeniul corespunzător "Preferences CD audio".
- fie, dacă sunteți în sursa CD, apăsând comanda (L). Astfel veți avea acces la "Menu Audio" (numai pe afișajul C).

Rețineți :

- Schimbătorul de CD-uri (dacă există) nu este compatibil MP3.

SCHIMBĂTOR de CD-uri

Acest echipament (dacă este prezent) este plasat sub cofiera centrală față (S) și poate primi 5 CD-uri.

INTRODUCERE CD-uri în SCHIMBĂTOR

Introduceți CD-urile cu partea tipărită către stânga.

Rețineți :

- fiecare spațiu conține un singur CD.
- schimbătorul de CD-uri nu funcționează dacă ați introdus unul sau mai multe CD-uri invers.

EXTRAGERE CD-uri

Pentru a extrage un CD, apăsați lung comanda corespunzătoare.

SELECTARE SURSA SCHIMBĂTOR CD

Apăsați comanda (D) până la sursa dorită.

După introducerea CD-urilor în schimbător, redarea primei plaje a primului CD începe automat.

SELECTAREA UNUI CD

Pentru a selecta un CD, apăsați una din comenzile de preselectie de la "1" la "5" (P), sau derulați numărul CD-urilor cu comenzile (J) sau (M).

Redarea primei piese de pe CD începe automat.

Puteți efectua această operație și cu ajutorul comenzii (3) de pe volan.

După fiecare schimbare de sursă, la revenirea în sursa schimbător CD, redarea CD-ului va continua de acolo de unde a fost întreruptă.

SELECTARE PLAJĂ

O apăsare pe comanda (K) permite trecerea la plaja următoare.

O apăsare pe comanda (N) permite revenirea la începutul plajei în curs ; o a doua apăsare permite accesul la începutul plajei precedente.

Apăsările succesive pe comandă oferă posibilitatea de a trece rapid peste mai multe plaje.

Puteți efectua această comandă și cu ajutorul comenzii (2) de pe volan.

ASCULTARE ACCELERATĂ

Pentru ascultarea accelerată a unui CD, mențineți apăsată una din comenzile (K) sau (N), pentru a asculta plajele ce urmează sau cele precedente. La eliberarea comenzii respective, audiția revine la viteza normală.

MENU

Acest meniu oferă accesul la activarea/dezactivarea a trei opțiuni :

- Redarea primelor 10 secunde ale fiecărei plaje a CD-ului în curs de ascultare.
- Repetarea CD-ului în curs de ascultare.
- Redarea aleatoare a plajelor CD-ului în curs de ascultare.

Se poate proceda în două moduri :

- fie apăsând comanda (O) și apoi ca pentru Urmărire posturi RDS. Pentru afișajul C, submeniul corespunzător "Preferences CD audio".
- fie, dacă sunteți în sursa schimbător CD-uri, apăsând comanda (L). Astfel veți avea acces la "Menu Audio" (numai pe afișajul C).

Rețineți :

- dacă una din aceste opțiuni este activată, ea rămâne activă pentru sursa CD.

GENERALITĂȚI

- 3 game de undă (MW/LW/ FM), cu CD player
- Comenzi pe volan
- Iluminat de noapte

AUDIO

- Putere maximă = 4 x 35 W
- Control repartizare sonoră Față/Spate (Fader) și Stânga/Dreapta (Balans)
- Loudness
- Reglaj separat frecvențe joase/înalte
- Posibilitate de alegere ambianță sonoră
- Volum audiție corelat cu viteza vehiculului

TUNER

- Funcții RDS EON PTY
- Afișare denumire post radio (PS) și urmărire programe independente (RDS)
- Comanda Info Trafic (TA)
- 24 preselecții (18 FM - 6 MW/LW)
- memorizare automată a celor mai puternice posturi (AST)

CD PLAYER

- Redare aleatoare a plajelor unui CD
- Redare început fiecare plajă
- Repetare plaje
- Redare fișiere MP3 (în funcție de versiune)

SCHIMBĂTOR CD-uri

- Pilotare schimbător CD-uri (comenzi)
- Redare aleatoare a plajelor unui CD
- Redare început fiecare plajă
- Repetarea unui CD

PROTECȚIE

- Sistem antifurt automat

SISTEM RDS-EON (Enhanced Other Networks)

- Aparatul de radio efectuează căutarea postului cerut dar și a posturilor asociate, dacă acestea comunică între ele : posibilitatea de a asculta informații rutiere emise de un post asociat.

Sistemul audio cu care este echipat vehiculul dumneavoastră poate fi compatibil Bluetooth. El va permite conectarea unui telefon mobil, pentru a fi utilizat în mod "mâini libere", având acces la meniurile și agenda telefonică. Sistemul permite recunoașterea a maxim 4 telefoane mobile diferite. Puteți, deci, să utilizați oricare din cele 4 telefoane, conectându-l pe cel pe care îl doriți. Funcțiile Bluetooth disponibile și conținutul afișajului sunt diferite și depind de modelul de telefon mobil, de setările lui și de tipul de abonament. Din acest motiv este recomandabil să vă informați și la vânzătorul de telefoane mobile.

Înainte de a efectua orice operațiune :

- afișajul C trebuie să fie activat (cheia de contact în poziția "M"),
- sistemul Bluetooth al telefonului dumneavoastră trebuie să fie activat.

RECUNOAȘTERE TELEFON

Sistemul Bluetooth de pe vehicul trebuie să recunoască telefonul dumneavoastră mobil. Pentru aceasta, între telefon și sistemul Bluetooth de pe vehicul trebuie stabilită o legătură. Această legătură odată stabilită va permite în continuare o conectare instantanee. Recunoașterea telefonului dumneavoastră mobil de sistemul Bluetooth de pe vehicul nu se poate face decât cu contactul pus, afișajul C activat, și motorul oprit. Nici un alt telefon nu trebuie să fie conectat.

- Recunoașterea telefonului dumneavoastră mobil de sistemul Bluetooth de pe vehicul trebuie realizată cu sistemul Bluetooth al telefonului dumneavoastră activat.

Observație : consultați instrucțiunile de utilizare ale telefonului mobil, pentru a cunoaște detaliile specifice privind conectarea lui la sistemul Bluetooth de pe vehicul.

- Telefonul detectează sistemul Bluetooth de pe vehiculul dumneavoastră Citroen C4. Va trebui să selectați "C4" cu ajutorul comenzilor telefonului dumneavoastră. Apoi selectați pe afișajul C, cu ajutorul comenzilor (J), (M) sau (8), una din cele 4 memorii. Validați cu ajutorul comenzilor (L) sau (7).

Observație : puteți selecta o memorie deja atribuită altui telefon mobil dar, astfel, respectivul telefon mobil nu va mai fi recunoscut de sistemul Bluetooth al vehiculului.

- în continuare, telefonul vă va cere să tastați un cod de identificare : 1234.

- Validați.

Observație : această cerere de tastare a unui cod poate apărea mai devreme în procesul de realizare a legăturii dintre telefon și sistemul Bluetooth de pe vehicul.

- Denumirea telefonului dumneavoastră se afișează în locul ales.

Observație : denumirea afișată poate fi modificată din telefon.

Din acest moment telefonul dumneavoastră este recunoscut de sistemul Bluetooth de pe vehicul. Pentru a accesa imediat funcțiile sistemului Bluetooth, poate fi necesar să realizați o conectare (vezi II-3).

După terminarea operațiunii de stabilire a legăturii dintre telefon și sistemul Bluetooth de pe vehicul, puteți configura și conecta telefonul prin "Menu General".

CONECTAREA UNUI TELEFON MOBIL

La fiecare urcare în vehicul și după ce ați pus în funcțiune sistemul audio, telefonul dumneavoastră este detectat automat. Dacă în vehicul sunt prezente mai multe telefoane mobile pe care sistemul Bluetooth al vehiculului le cunoaște, ultimul telefon conectat va fi recunoscut primul.

Observație : există posibilitatea unor deconectări accidentale ; în acest caz este necesară o reconectare (vezi II-3).

Rețineți :

- în cazul apariției unei probleme, este recomandat să închideți, apoi să deschideți telefonul dumneavoastră.

- Dacă închideți telefonul în câmpul de recepție Bluetooth al vehiculului, următoarea conectare nu se va face automat. Pentru a restabili conectarea automată, va trebui să conectați manual telefonul (vezi II-3).

- Dacă sunteți în cursul unei convorbiri telefonice în momentul punerii în funcțiune a sistemului audio, sistemul Bluetooth al vehiculului va recunoaște acel număr de telefon.

MENIU GENERAL

Apăsați comanda Meniu "O", pentru a accesa Meniul General, apoi selectați iconul "Telefon" cu ajutorul comenzilor (J), (M) sau (8), apoi validați selecția cu ajutorul comenzilor (L) sau (7). Aveți acces la :

I. Agenda telefonică a telefonului

II. Configurație

III. Gestionare convorbiri.

Puteți aduce modificări cu ajutorul comenzilor (J), (M) sau (8), apoi validați apăsând (L) sau (7).

I. AGENDA TELEFONICĂ

Acest meniu permite să deschideți :

I-1 Agenda telefonică

I-2 Lista apelurilor

Acest meniu este accesibil și prin apăsare pe comanda (11).

I-1 Agenda telefonică

Un apel telefonic se poate face independent de telefon și de sistemul audio, din agenda telefonică.

Cu agenda telefonică afișată, selectați numărul pe care doriți să îl apelați, cu ajutorul comenzilor (J), (M) sau (8), apoi lansați apelul apăsând (L) sau (7).

Rețineți :

- Agenda telefonică se actualizează în mod automat.

- Dacă interlocutorul pe care doriți să îl apelați nu figurează în agenda telefonului, nu puteți lansa apelul decât utilizând telefonul.

- Dacă dispuneți de informații stocate în format Vcard, trebuie să selectați corespondentul și apoi să validați. Se poate afișa o listă de maxim 4 numere intitulate : "Acasă", "Birou", "Mobil" și "Automobil".

I-2 Lista apelurilor

După selectarea și validarea acestei opțiuni, se afișează o listă de maxim 10 apeluri trimise (cu săgeata în sus), 10 apeluri primite (cu săgeata în jos) și 10 apeluri ratate. Puteți apela un număr de telefon de pe această listă : selectați numărul cu ajutorul comenzilor (J), (M) sau (8), apoi validați apăsând (L) sau (7).

II. CONFIGURAȚIE

Acest meniu permite să :

II-1 suprimați o recunoaștere a telefonului de sistemul Bluetooth al vehiculului. Cu ajutorul comenzilor (J), (M) sau (8) selectați această opțiune, apoi validați cu ajutorul comenzilor (L) sau (7). Selectați în listă telefonul pe care nu îl mai doriți conectat la sistemul Bluetooth al vehiculului. Validați.

II-2 consultați lista telefoanelor recunoscute de sistemul Bluetooth al vehiculului. Lista se afișează.

II-3 conectați un telefon mobil recunoscut de sistemul Bluetooth al vehiculului. Selectați telefonul pe care doriți să îl conectați. Acest acces va permite lansarea manuală a unei conexiuni.

III. GESTIONARE CONVORBIRI

Acest meniu este accesibil din lista apelurilor dumneavoastră și permite :

III-1 să permulați un apel, în caz de apel dublu.

III-2 să întrerupeți convorbirea

III-3 treceți în mod Secret

Rețineți : în timpul unei conversații telefonice aveți acces la meniul "Configuration" printr-o apăsare pe (L) sau (7).

III-1 Permutarea unui apel

În timpul unei convorbiri telefonice, sistemul va putea semnala recepția unui apel. Pentru a-l accepta, validați. Pentru a trece de la o convorbire la cealaltă, selectați opțiunea. Reluați operațiile pentru a permuta din nou.

III-2 Întrerupere convorbire

Această opțiune vă oferă posibilitatea de a întrerupe o conversație telefonică, în cazul unui apel nou.

III-3 Mod secret

Selectați opțiunea. Ea vă permite să nu fiți auzit de către cel cu care conversați la telefon.

Pentru a restabili sunetul către cel cu care conversați, selectați dezactivarea Modului secret în meniul "Gestion d'une communication".

Observație : dacă doriți să transferați o comunicare a sistemului audio către telefonul mobil (pentru a părăsi vehiculul, de exemplu), consultați instrucțiunile de utilizare ale acestuia.

RECUNOAȘTERE VOCALĂ

O apăsare pe comanda (12) activează recunoașterea vocală a telefonului.

Această funcție permite lansarea unui apel către un număr înregistrat pe telefonul mobil care este recunoscut de sistemul Bluetooth al vehiculului și care este conectat.

Observație : este posibilă anularea apelului în curs, înainte de terminarea formării numărului, prin apăsare pe comanda (12).

Rețineți :

- Pe durata unui apel, sursa audio în curs de ascultare este întreruptă.
 - Anumite sonerii de telefon mobil nu pot fi recunoscute de sistemul Bluetooth al vehiculului.
- În acest caz, sistemul alege în mod automat alt tip de sonerie.

AFIȘAJE

Apăsări succesive pe comanda "MODE" (R) sau (10), permit afișarea în partea dreaptă a ecranului a informațiilor privind telefonul.

La conectarea unui telefon mobil, pe afișaj apare simbolul unui telefon.

Pentru telefonul mobil conectat, în partea de jos a afișajului, apare simbolul unei baterii care indică autonomia acestuia.

Prezența simbolului unui plic în partea de jos a afișajului, indică un SMS primit și necitit pe telefonul mobil conectat.

Prezența simbolului unei benzi sonore în partea de jos a afișajului, indică prezența unui mesaj pe telefonul mobil conectat.